



FORTCERAMIC

keratec

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA SUJIDADES DE ADERÊNCIA

1. LIMPAR BEM O LOCAL ONDE A SUJIDADE ESTÁ INSTALADA, ASPIRAR PARA RETIRAR TODO O PÓ POSSÍVEL.
2. MOLHAR BASTANTE O LOCAL (SE POSSÍVEL COM WAPP E ÁGUA QUENTE) E APLICAR QUANTIDADE DE DETERGENTE NEUTRO, ESPALHANDO COM UMA VASSOURA DE PIAÇAVA PELA ÁREA DA SUJIDADE.
3. DEIXAR SECAR NATURALMENTE SEM ESFREGAR A PIAÇAVA, NEM JOGAR ÁGUA.
4. REPETIR A OPERAÇÃO DEPOIS DA SECAGEM, E AÍ SIM ESFREGAR BASTANTE COM A PIAÇAVA.
5. DEIXAR SECAR NOVAMENTE, E REPETIR A OPERAÇÃO DE ESFREGAMENTO COM A PIAÇAVA.
6. DEPOIS COM ÁGUA ABUNDANTE E CORRENTE (SE POSSÍVEL WAPP E QUENTE), LAVAR.
7. SE HOUVER PERSISTÊNCIA, RECOMENDAMOS O USO DE ENCERADEIRA PROFISSIONAL COM DISCO VERDE.
8. NO CASO DE EXCESSO DE REJUNTE NO ACABAMENTO PERSISTIR APÓS TODAS ESSAS OPERAÇÕES, USAR ÁGUA QUENTE, REMOVEDOR E ESPÁTULA METÁLICA.

OBS.: Nada disso será necessário se o aplicador fizer panos medianos e sequencialmente limpando à aplicação do rejunte – nem sujidade (manchamentos), nem sobras de rejunte fora do berço ocorreriam se esses cuidados vierem a ser tomados.