



FORTCERAMIC

keratec

INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO | Revestimento Cerâmico KERATEC

Para que haja uma interação completa do nosso revestimento KERATEC com a obra, é necessário cumprir esses passos e aferições bem simples:

1. O contra piso deve estar nivelado, inclusive nas quedas, se houverem, sem relevos ou rugosidades de qualquer espécie.
2. A cura do contra piso deve ter sido completa regularmente - não deve haver nenhum traço de umidade.
3. O revestimento não necessita ser separado ou galgado - ele já é calibrado, portanto é só tirar da caixa, peça a peça e cumprir o procedimento de assentamento.
4. **IMPORTANTE** - o assentador deve observar o verso das peças - as linhas do verso (tardos) deverão sempre seguir na mesma direção, peça por peça, para não haver diferença de prumo.
5. Usar espaçador - pode ser de 03 ou 04 mm. - não menos, e nem há necessidade de ser maior que 04 mm.
6. Argamassa - ler as instruções no verso do saco inteiramente e cumpri-las.
7. Este piso tem de ser assentado com DUPLA COLAGEM, portanto, tem de se espalhar (abrir) a argamassa pelo substrato e passar argamassa no verso da peça também.
8. Para fazer o rejuntamento é preciso que se tenha cumprido o tempo de cura da argamassa, conforme as instruções.
9. Para se proceder o rejuntamento, deve-se ler todas as instruções contidas no verso do saco e segui-las, para a correta aplicação.
10. Após o término do rejuntamento, aguardar o tempo de cura e após proceder à limpeza final.
11. Procurar usar detergentes neutros - nunca usar limpa pedras.